



Didier Bougon

Facteur d'orgue de Barbarie

<http://orgue.biz>

0610143079

dbougon@hotmail.com

Mode d'emploi

Position O de l'interrupteur noir il coupe l'alimentation de la batterie

Ne pas éteindre pour la recharge.

Toujours brancher la fiche sur l'orgue avant la prise sur le secteur

Témoin de charge sur l'affichage (ok pour charge pleine)

Autonomie de la batterie 5 heures en marche.

Les boutons se nomment de gauche à droite '-' 'Validation' '+'.
-

Fonctionnement

Introduire la carte SD

Mise en route par un appui court sur le bouton 'V'

Affichage '2.4' pendant l'initialisation (version logiciel)

Affichage de la charge de la batterie de b1 (charge faible) à b4 (pleine)

Affichage 01 (n° chanson)

L'affichage indique '00' s'il n'y a pas de carte mémoire ou qu'elle ne contient aucun fichier valide.

Les boutons '+' et '-' servent à modifier la valeur

Le bouton 'V' sert à changer le type de valeur :

'01' à '99' = Numéro du morceau

'M0' à 'M9' = Volume musique

'C0' à 'C9' = Volume Chant (micro)

Lorsque vous tournez la manivelle le morceau est joué. L'affichage reste sur le n° de musique avec un point qui change de position

Si vous arrêtez de tourner la manivelle l'orgue passe en Pause

Pendant que vous jouez une musique vous pouvez modifier le volume avec 'V / M 0 à 9'
affichage vous indique le volume pendant 2s

Changement de tonalité, de tempo et d'effet micro voir « schéma menu »

Micro type : Shure WH20xlr (exigez une prise mini xlr)

Arrêt de l'orgue en appuyant sur l'interrupteur noir