- mise en marche 1 clic sur V
  N° de morceaux + ou -
  - 1 clic sur V = M (musique)
    - 1 clic long
      - TO tonalité — V — 0 (tonalité de base)
        - + (vers les aîgues) — V
        - - (vers les basses) — V
      - TM tempo manuel ou automatique — V
        - MA vitesse réglable à la manivelle — V
        - AU vitesse réglable de 0 a 9 — V
    - réglage + ou - du volume
  - 2 clic sur V = C (micro)
    - 1 clic long
      - PP — V — modification de la voix 1 Voix Basse - 2 V robot - 3 Dark 1 - 4 dark 2 - 5 V aigue - 6 V canard - 7 V souris 1 -8 V souris 2 — V
      - NG — V — seuil minimum du déclenchement du micro — V
      - LP — V — Régule les variations de volume de la voix — V
      - EL — V — écho de 0 a 8 — V
    - réglage + ou - volume